



Liming Wax Λευκό κερί

- Κερί για ειδικά εφέ
- Προσθέτει λευκό χρώμα στα νερά των σκληρών ξύλων
- Εγκεκριμένο κατά EN71 Part 3 – Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια



ΧΡΗΣΗ

Εσωτερική

ΑΠΟΔΟΣΗ

250 ml
3 – 4 m²

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ατσαλόμαλλο

ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

5 λεπτά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

White Spirit

Χρήση

Το Liberon Liming Wax είναι ένα λευκό κερί που χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένα εφέ ντεκαπρέ σε δρυ και άλλα σκληρά ξύλα. Εύκολο στη χρήση, εγκεκριμένο κατά EN71 Part 3 Approved – Ασφαλές για παιδικά παιχνίδια.

Προετοιμασία

Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς φινιριστικά προϊόντα. Ανοίξτε τα νερά του ξύλου βουρτσίζοντας με ειδική συρματοβουρτσα. Σε μαλακά ξύλα όπως το πεύκο, χρησιμοποιήστε συρματοβουρτσα ή τραχύ γυαλόχαρτο.

Αν θέλετε πιο έντονο εφέ, χρωματίστε πρώτα με ανιλίνες νερού Liberon (palette wood dye) που διατίθενται σε πολλές αποχρώσεις ξύλου.

Εφαρμογή

Δουλέψτε το κερί μέσα στα νερά με έξτρα φίνο ατσαλόμαλλο ή βαμβακερό πανάκι που δεν αφήνει χνούδι και σκουπίστε με ένα καθαρό πανί για να απομακρύνετε το περίσσειμα. Αφήστε να στεγνώσει για 3 λεπτά.

Απομακρύνετε το επιφανειακό λευκό στρώμα χρησιμοποιώντας πανί και άχρωμο κερί σε πάστα (Black Bison Paste Wax), ή αν θέλετε ένα αδιάβροχο φινίρισμα, με λάδι φινιρίσματος Liberon (Finishing Oil).

Εφαρμόστε ένα δεύτερο χέρι κερί σε πάστα ή λάδι φινιρίσματος και γυαλίστε. Όσα περισσότερα χέρια λάδι εφαρμόσετε, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αντοχή στο νερό και λαμπρότερο το γυάλισμα.

Σημαντικό

Πάντα δοκιμάζετε τα προϊόντα σε ένα κρυφό σημείο για να ελέγξετε την συμβατότητα του χρώματος και το τελικό αποτέλεσμα που θα σας δώσει.

Οδηγίες ασφαλείας

Ερεθιστικό. Περιέχει τερεβινθέλαιο. **Εύφλεκτο.** Ενδέχεται να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. Επιβλαβές στους υδρόβιους οργανισμούς, ενδέχεται να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Παρατεταμένη έκθεση ενδέχεται να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. Μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε σε αποχετεύσεις. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια. Χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό: ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.